

Komunikační modul

AHU-FR14.1

Dodatek k montážnímu manuálu : **povolení chodu kondenzační jednotky**

Požadavek na povolení chodu kondenzační jednotky se realizuje sepnutím beznapěťových kontaktů „OV“ (č. 18) + „ON“ (č. 22). Pokud tento kontakt nebude sepnut, kondenzační jednotka nebude v provozu. Tento kontakt by měl být sepnut z MaR a signalizuje chod ventilátoru VZT jednotky. V případě, že motor ventilátoru VZT jednotky není v provozu, kontakt musí být rozepnut.

Pro kontrolu kontaktu „povolení chodu“:

-na displeji AHU boxu je při sepnutém kontaktu „povolení chodu“ znázorněno velké písmeno režimu a stupeň výkonu např. C4. Při rozepnutém kontaktu je písmeno malé např. c4.